

Fig. 1.



Fig. 2



Technische Daten / Specifications / Spécifications / Specifiche / Datos técnicos / Technische gegevens / Tekniske data / Tekniska data / Technická data / Dane techniczne

Item number	80852
Connections	Under side: DC socket 5.5 x 2.1 mm
Adapter plugs	Micro-USB plug, USB Mini-B plug, Screw terminal connector, USB-C™ plug, DC plug 3.0 x 1.1 mm, DC plug 3.5 x 1.35 mm, DC plug 2.5 x 0.7 mm, DC plug 4.0 x 1.7 mm, DC plug 4.8 x 1.7 mm, DC plug 5.5 x 2.5 mm, USB-A socket
Polarity of DC connectors	positive
Weight of the set	approx. 65 g
Colour	black

Verwendete Symbole / Symbols used / Symboles utilisés / Simboli utilizzati / Símbolos utilizados / Gebruikte symbolen / Brugte symboler / Använda symboler / Použité symboly / Stosowane symbole

Polarity of d.c. power connector	IEC 60417- 5926	
For indoor use only	IEC 60417- 5957	

DE

Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.

- Lies die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.

Die Bedienungsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.

- Bewahre die Bedienungsanleitung auf.
- Modifiziere Produkt und Zubehör nicht.
- Schließe Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.

Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss sofort vom Netz getrennt und gegen unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden.

- Benutze Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.
- Vermeide extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck.
- Wende dich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.
- Repariere defekte Produkte nicht selbst, sondern wende dich an den Händler oder Hersteller.

Nicht für Kinder geeignet. Das Produkt ist kein Spielzeug!

- Sichere Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.
- Die Adapterstecker konvertieren lediglich die Steckergröße. Die Adapterstecker konvertieren nicht die Spannung, Stromstärke oder Polarität des Netzteils.

2 Beschreibung und Funktion

2.1 Produkt

Das Produkt ist ein Set aus 11 verschiedenen Adaptersteckern für Netzteile mit DC-Steckern. DC-Stecker übertragen Gleichstrom (DC=Direct current) von einer Gleichstromquelle (z. B. ein Netzteil) auf ein Elektrogerät. Die Adapterstecker erweitern einen bestehenden DC-Stecker. Der Anwendungsbereich der Adapterstecker umfasst u. a. folgende Geräte: Laptops, Bluetooth-Lautsprecher, Radios, Router, Mini-Ventilatoren. Der Stecker mit Schraubanschluss (3) eignet sich z. B. als LED-Anschlussstecker.

2.2 Lieferumfang

Adapterstecker für Universal-Netzteile, Bedienungsanleitung. Ein Universal-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

2.3 Bedienelemente

Siehe Fig. 1.

1 Micro-USB-Stecker	6 DC-Stecker 3,5 x 1,35 mm
2 USB-Mini-B-Stecker	7 DC-Stecker 2,5 x 0,7 mm
3 Stecker mit Schraubanschluss	8 DC-Stecker 4,0 x 1,7 mm
4 USB-C™-Stecker	9 DC-Stecker 4,8 x 1,7 mm
5 DC-Stecker 3,0 x 1,1 mm	10 DC-Stecker 5,5 x 2,5 mm
	11 USB-A-Buchse

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

 Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und den dafür vorgesehenen Zweck geeignet. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

4 Vorbereitung

1. Kontrolliere den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
2. Vergleiche die technischen Daten aller zu verwendenden Geräte und stelle die Kompatibilität sicher.

5 Anschluss und Bedienung

ACHTUNG! Sachschäden durch falsche Ausgangsspannung oder Polarität

Zu hohe Ausgangsspannungen oder die falsche Polarität können dein angeschlossenes Gerät beschädigen. Angaben zur Polarität und Spannung findest du in der Bedienungsanleitung deines Gerätes oder auf deinem Netzteil.

- Überlaste das angeschlossene Gerät nicht.
- Achte auf die richtige Polarität.
- Betreibe dein angeschlossenes Gerät erst nach Einstellung der korrekten Ausgangsspannung. Weitere Informationen hierzu und zur korrekten Bedienung findest du in der Bedienungsanleitung deines Netzteils.
- Stelle sicher, dass die DC-Steckergröße deines Netzteils 5,5 x 2,1 mm beträgt.
5,5 mm=Außendurchmesser des Steckers
2,1 mm=Innendurchmesser des Steckers

1. Setze den benötigten Adapterstecker auf den DC-Stecker deines Netzteils (siehe Abb. 2.).
- Achte auf einen korrekten und festen Sitz des Adaptersteckers.
2. Schließe den Adapterstecker an dein Elektrogerät an.
3. Trenne alle Steckverbindungen nach dem Gebrauch.

6 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

Das Produkt ist wartungsfrei.

ACHTUNG! Sachschäden

- Trenne den Adapterstecker vor jeder Reinigung von deinem angeschlossenen Gerät.
- Verwende zum Reinigen nur ein trockenes und weiches Tuch.
- Verwende keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Lagere das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Lagere das Produkt kühl und trocken.
- Hebe die Originalverpackung für den Transport auf.

7 Entsorgungshinweise

 Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Du bist als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. WEEE Nr.: 82898622

EN

User Manual

1 Safety instructions

The user manual is part of the product and contains important information for correct use.

- Read the user manual completely and carefully before use.

The user manual must be available for uncertainties and passing the product.

- Keep this user manual.
- Do not modify product and accessories.
- Do not short-circuit connectors and circuits.

A defective device may not be put into operation, but must be disconnected from mains and protected against further use.

- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, microwaves, vibrations and mechanical pressure.
- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.
- Do not repair defective products yourself, but contact the dealer or the manufacturer.

Not meant for children. The product is not a toy!

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.
- The adapter plugs simply convert the plug size. The adapter plugs do not convert the voltage, current or polarity of the power supply.

2 Description and function

2.1 Product

The product is a set of 11 different adapter plugs for power supplies with DC plugs. DC plugs transmit direct current (DC) from a DC power source (e.g. a power supply) to an electrical device. The adapter plugs extend an existing DC plug. The range of applications for these adapter plugs includes, amongst others, the following devices: laptops, Bluetooth speakers, radios, routers and mini fans. The plug with a screw terminal (3) is suitable, for example, as an LED connector.

2.2 Scope of delivery

Adapter plugs for universal power supplies, user manual.
A universal power supply is not included.

2.3 Operating Elements

See Fig. 1.

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 Micro-USB plug | 7 DC plug 2.5 x 0.7 mm |
| 2 USB Mini-B plug | 8 DC plug 4.0 x 1.7 mm |
| 3 Screw terminal connector | 9 DC plug 4.8 x 1.7 mm |
| 4 USB-C™ plug | 10 DC plug 5.5 x 2.5 mm |
| 5 DC plug 3.0 x 1.1 mm | 11 USB-A socket |
| 6 DC plug 3.5 x 1.35 mm | |

3 Intended use

 This product is intended exclusively for private use and its intended purpose. This product is not intended for commercial use. We do not permit using the device in other ways like described in chapter „Description and Function“ or in the „Safety Instructions“. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

4 Preparation

1. Check the scope of delivery for completeness and integrity.
2. Compare the specifications of all used devices to ensure compatibility.

5 Connection and operation

NOTICE! Material damage due to incorrect output voltage or polarity

Excessively high output voltages or incorrect polarity may damage your connected device. You can find details on polarity and voltage in your device's user manual or on your power supply unit.

- Do not overload the connected device.
- Ensure the polarity is correct.
- Only operate your connected device once the correct output voltage has been set. Further information on this and on correct operation can be found in the user manual for your power supply unit.
- Ensure that the DC plug size of your power supply unit

is 5.5 x 2.1 mm.

5.5 mm = outer diameter of the plug

2.1 mm = inner diameter of the plug

1. Fit the required adapter plug onto the DC plug of your power supply unit (see Fig. 2).
- Ensure that the adapter plug is correctly and securely fitted.*
2. Connect the adapter plug to your electrical device.
 3. Disconnect all connections after use.

6 Maintenance, Care, Storage and Transportation

The product is maintenance-free.

NOTICE! Material damage

- Unplug the adapter plug from your connected device before each cleaning.
- Only use a dry and soft cloth for cleaning.
- Do not use detergents or chemicals.
- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Store cool and dry.
- Keep and use the original packaging for transport.

7 Disposal instructions

 According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can damage the health and pollute the environment. As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. WEEE No: 82898622

FR Mode d'emploi

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.

- Lisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser.

Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Ne modifiez pas le produit et les accessoires.
- Pas court-circuiter des connexions et circuits.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service. Il doit au contraire être immédiatement mis hors tension et protégé contre toute utilisation involontaire.

- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingérences et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur.
- Ne réparez pas vous-même les produits défectueux, mais contactez le revendeur ou le fabricant.

Non destiné à des enfants. Le produit n'est pas un jouet!

- Sécuriser l'emballage, petites pièces et l'isolation contre l'utilisation accidentelle.
- Les adaptateurs de prise permettent simplement de changer la taille de la prise. Ils ne modifient pas la tension, le courant ni la polarité de l'alimentation électrique.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Ce produit est un lot de 11 fiches adaptatrices différentes destinées aux blocs d'alimentation équipés de fiches CC.

Les fiches CC transmettent le courant continu (CC) depuis une source d'alimentation CC (par exemple, un bloc d'alimentation) vers un appareil électrique. Les fiches adaptatrices permettent de prolonger une fiche CC existante. Ces adaptateurs sont notamment compatibles avec les appareils suivants : ordinateurs portables, enceintes Bluetooth, radios, routeurs et mini-ventilateurs. La fiche dotée d'une borne à vis (3) peut, par exemple, servir de connecteur pour LED.

2.2 Contenu de la livraison

Adaptateurs pour blocs d'alimentation universels, mode d'emploi. Un bloc d'alimentation universel n'est pas fourni.

2.3 Éléments de commande

Voir la Fig. 1.

1 Fiche Micro-USB	7 Fiche CC 2,5 x 0,7 mm
2 Fiche USB Mini-B	8 Fiche CC 4,0 x 1,7 mm
3 Connecteur à bornes à vis	9 Fiche CC 4,8 x 1,7 mm
4 Fiche USB-C™	10 Fiche CC 5,5 x 2,5 mm
5 Fiche CC 3,0 x 1,1 mm	11 Prise USB-A
6 Fiche CC 3,5 x 1,35 mm	

3 Utilisation prévue



Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et aux fins initialement prévues. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonctions” et „Consignes de sécurité”. Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs secs. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

4 Préparation

1. Vérifiez le contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.
2. Comparez les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et pour assurer la compatibilité.

5 Connexion et fonctionnement

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels dus à une tension de sortie ou une polarité incorrecte

Des tensions de sortie trop élevées ou une polarité incorrecte peuvent endommager l'appareil connecté. Vous trouverez des informations détaillées sur la polarité et la tension dans le manuel d'utilisation de votre appareil ou sur votre bloc d'alimentation.

- Ne surchargez pas l'appareil connecté.
- Assurez-vous que la polarité est correcte.
- Ne mettez en marche l'appareil connecté qu'une fois que la tension de sortie correcte a été réglée. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur le fonctionnement correct dans le manuel d'utilisation de votre bloc d'alimentation.
- Assurez-vous que la fiche CC de votre bloc d'alimentation mesure 5,5 x 2,1 mm.
5,5 mm = diamètre extérieur de la fiche
2,1 mm = diamètre intérieur de la fiche

1. Enflez la fiche adaptatrice requise sur la fiche CC de votre bloc d'alimentation (voir fig. 2).
- Assurez-vous que la fiche adaptatrice est correctement et solidement fixée.
2. Branchez la fiche adaptatrice à votre appareil électrique.
 3. Débranchez toutes les connexions après utilisation.

6 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

Le produit est sans entretien.

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels

- Débranchez la fiche de l'adaptateur de l'appareil connecté avant chaque nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.

- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégée de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions pour l'élimination



Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. No DEEE : 82898622



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

IT Istruzioni per l'uso

1 Istruzioni per la sicurezza

Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.

Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.

- Conservare questo istruzioni per l'uso.
- Non modificare prodotti e accessori.
- Non corto do collegamenti e circuiti.

Un apparecchio difettoso non può essere messo in funzione ma deve essere scollegato subito dalla rete elettrica e protetto dall'ulteriore utilizzo involontario

- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.
- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezione alla freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore.
- Non riparare personalmente i prodotti difettosi, ma contattare il rivenditore o il produttore.

Non è pensato per i bambini. Il prodotto non è un giocattolo!

- Assicurare l'imballaggio, le piccole parti e il materiale isolante contro l'uso accidentale.
- I connettori adattatori si limitano a convertire le dimensioni della spina. I connettori adattatori non convertono la tensione, la corrente o la polarità dell'alimentazione.

2 Descrizione e funzione

2.1 Prodotto

Il prodotto è un set composto da 11 diversi adattatori per alimentatori dotati di spine CC. Le spine CC trasmettono corrente continua (CC) da una fonte di alimentazione CC (ad esempio un alimentatore) a un dispositivo elettrico. Gli adattatori fungono da prolunga per una spina CC esistente. La gamma di applicazioni di queste spine adattatrici comprende, tra l'altro, i seguenti dispositivi: computer portatili, altoparlanti Bluetooth, radio, router e mini ventilatori. La spina con terminale a vite (3) è adatta, ad esempio, come connettore per LED.

2.2 Contenuto della confezione

Spine adattatrici per alimentatori universali, manuale d'uso. L'alimentatore universale non è incluso.

2.3 Elementi di comando

Vedi Fig. 1.

1 Spina Micro-USB	6 Spina CC 3,5 x 1,35 mm
2 Spina USB Mini-B	7 Spina CC 2,5 x 0,7 mm
3 Connettore con terminale a vite	8 Spina CC 4,0 x 1,7 mm
4 Spina USB-C™	9 Spina CC 4,8 x 1,7 mm
5 Spina CC 3,0 x 1,1 mm	10 Spina CC 5,5 x 2,5 mm
	11 Presa USB-A

3 Uso previsto

 Questo prodotto è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo privato e per lo scopo da esso previsto.

Questo prodotto non è concepito per l'utilizzo commerciale. Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo „Descrizione e Funzione“ o „Istruzioni per la sicurezza“. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

4 Preparazione

1. Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.
2. Confrontare le specifiche di tutti i dispositivi utilizzati per garantire la compatibilità.

5 Collegamento e funzionamento

AVVERTENZA! Danni materiali dovuti a tensione di uscita o polarità errata

Tensioni di uscita eccessivamente elevate o una polarità errata potrebbero danneggiare il dispositivo collegato. È possibile trovare informazioni dettagliate sulla polarità e sulla tensione nel manuale d'uso del dispositivo o sull'alimentatore stesso.

- Non sovraccaricare il dispositivo collegato.
- Assicurarsi che la polarità sia corretta.
- Utilizzare il dispositivo collegato solo dopo aver impostato la tensione di uscita corretta. Ulteriori informazioni al riguardo e sul corretto funzionamento sono disponibili nel manuale d'uso dell'alimentatore.
- Assicurarsi che le dimensioni della spina CC dell'alimentatore siano 5,5 x 2,1 mm.
- 5,5 mm = diametro esterno della spina
- 2,1 mm = diametro interno della spina

1. Inserire la spina adattatrice necessaria sulla spina CC dell'alimentatore (vedi fig. 2).

Assicurarsi che la spina adattatrice sia inserita correttamente e saldamente.

2. Collegare la spina adattatrice al dispositivo elettrico.
3. Scollegare tutti i collegamenti dopo l'uso.

6 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

Il prodotto è esente da manutenzione.

AVVERTENZA! Danni materiali

- Prima di ogni operazione di pulizia, scollegare la spina dell'adattatore dal dispositivo collegato.

- Utilizzare un panno asciutto e morbido solo per la pulizia.
- Non utilizzare detergenti e prodotti chimici.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

7 Note per lo smaltimento



In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente.

Componenti tossici e pericolosi possono causare danni permanenti alla salute e all'ambiente se smaltiti in modo inadeguato. Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. WEEE No: 82898622

ES Instrucciones de uso

1 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de uso son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.

- Lea las instrucciones de uso completamente y cuidadosamente antes de usar.

Las instrucciones de uso deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.

- Guarde las instrucciones de uso.
- No modifique el producto y los accesorios.
- No cortocircuite las conexiones y los circuitos.

Un dispositivo defectuoso no debe ponerse en funcionamiento, sino que debe desconectarse inmediatamente de la red y asegurarse contra cualquier uso accidental posterior.

- Utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios solo si están en perfecto estado.
- Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío, humedad y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.
- En caso de defectos, daños mecánicos, averías y otros problemas que no se puedan resolver con la documentación incluida, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.
- No repare los productos defectuosos usted mismo, pero contáctese con el distribuidor o el fabricante.

No adecuado para niños. ¡Este producto no es un juguete!

- Proteja el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante contra un uso accidental.
- Los adaptadores de enchufe se limitan a cambiar el tamaño del enchufe. Los adaptadores de enchufe no modifican el voltaje, la corriente ni la polaridad de la fuente de alimentación.

2 Descripción y funcionamiento

2.1 Producto

El producto es un juego de 11 enchufes adaptadores diferentes para fuentes de alimentación con enchufes de CC. Los enchufes de CC transmiten corriente continua (CC) desde una fuente de alimentación de CC (por ejemplo, una fuente de alimentación) a un dispositivo eléctrico. Los enchufes adaptadores sirven para prolongar un enchufe de CC ya existente. Entre las diversas aplicaciones de estos adaptadores se incluyen, entre otros, los siguientes dispositivos: ordenadores portátiles, altavoces Bluetooth, radios, routers y miniventiladores. El enchufe con terminal de tornillo (3) es adecuado, por ejemplo, como conector para LED.

2.2 Volumen de suministro

Enchufes adaptadores para fuentes de alimentación universales, instrucciones de uso. No se incluye una fuente de alimentación universal.

2.3 Elementos de manejo

Véase la Fig. 1.

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1 Enchufe Micro-USB | 7 Enchufe CC 2,5 x 0,7 mm |
| 2 Enchufe USB Mini-B | 8 Enchufe CC 4,0 x 1,7 mm |
| 3 Conector de terminal de tornillo | 9 Enchufe CC 4,8 x 1,7 mm |
| 4 Enchufe USB-C™ | 10 Enchufe CC 5,5 x 2,5 mm |
| 5 Enchufe CC 3,0 x 1,1 mm | 11 Toma USB-A |
| 6 Enchufe CC 3,5 x 1,35 mm | |

3 Uso conforme a lo previsto



Este producto es exclusivamente para uso privado y para la finalidad prevista. Este producto no está pensado para su uso con fines comerciales. No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». Este producto solamente se puede utilizar en interiores secos. La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

4 Preparación

1. Compruebe que el volumen de suministro esté completo e íntegro.
2. Compare los datos técnicos de todos los dispositivos que se vayan a utilizar y asegúrese de su compatibilidad.

5 Conexión y manejo

¡ATENCIÓN! Daños materiales por tensión de salida o polaridad incorrectas

Unas tensiones de salida excesivamente altas o una polaridad incorrecta pueden dañar el dispositivo conectado. Encontrarás más detalles sobre la polaridad y la tensión en el manual de usuario de tu dispositivo o en la fuente de alimentación.

- No sobrecargues el dispositivo conectado.
- Asegúrate de que la polaridad sea correcta.
- No pongas en funcionamiento el dispositivo conectado hasta que se haya ajustado la tensión de salida correcta. Encontrarás más información al respecto y sobre el funcionamiento correcto en el manual de usuario de tu fuente de alimentación.
- Asegúrate de que el conector de CC de tu fuente de alimentación tenga unas dimensiones de 5,5 x 2,1 mm.
5,5 mm = diámetro exterior del conector
2,1 mm = diámetro interior del conector

1. Coloca el adaptador necesario en el conector de CC de tu fuente de alimentación (véase la fig. 2).
Asegúrate de que el adaptador esté bien colocado y fijado.
2. Conecta el adaptador a tu dispositivo eléctrico.
3. Desconecta todas las conexiones después de su uso.

6 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

El producto no necesita mantenimiento.

¡ATENCIÓN! Daños materiales

- Desenchufa el adaptador del dispositivo al que esté conectado antes de cada limpieza.
- Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.
- No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
- En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Almacénalo en un lugar fresco y seco.
- Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

7 Indicaciones para la eliminación



De acuerdo con la directiva RAEE europea, los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos a la salud y al medio ambiente. Según la ley alemana de dispositivos eléctricos (ElektroG), como usuario está obligado a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país. RAEE n.º: 82898622

NL Gebruiksaanwijzing

1 Veiligheidsvoorschriften

Deze vormt een onderdeel van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het correcte gebruik.

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik volledig en zorgvuldig door.

De gebruiksaanwijzing moet beschikbaar zijn in geval van onduidelijkheden en het doorgeven van het product.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- Breng geen wijzigingen aan producten of accessoires aan.

- Aansluitingen en schakelcircuits niet kortsluiten.

Een defect apparaat mag niet in bedrijf worden gesteld, maar moet onmiddellijk van het net worden losgekoppeld en tegen onbedoeld verder gebruik worden beveiligd.

- Gebruik product, productonderdelen en accessoires alleen in perfecte staat.
- Extreme belastingen, zoals warmte en koude, natheid en directe zonnestraling, microgolven alsmede trillingen en mechanische druk vermijden.
- Bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen of andere problemen die niet door de bijgevoegde documentatie kunnen worden verholpen, neemt u contact op met uw dealer of fabrikant.
- Repareer defecte producten niet zelf, maar neem contact op met de dealer of de fabrikant.

Niet geschikt voor kinderen. Dit product is geen speelgoed!

- Beveilig de verpakking, kleine onderdelen en isolatiemateriaal tegen onbedoeld gebruik.
- De adapters zorgen alleen voor een aanpassing van de stekkermaat. De adapters zorgen niet voor een aanpassing van de spanning, stroomsterkte of polariteit van de stroomvoorziening.

2 Beschrijving en werking

2.1 Product

Het product bestaat uit een set van 11 verschillende adapterstekkers voor voedingen met gelijkstroomstekkers. Gelijkstroomstekkers voeren gelijkstroom (DC) over van een gelijkstroombron (bijvoorbeeld een voeding) naar een elektrisch apparaat. De adapterstekkers vormen een verlenging van een bestaande gelijkstroomstekker. Deze adapterstekkers kunnen onder andere worden gebruikt voor de volgende apparaten: laptops, Bluetooth-luidsprekers, radio's, routers en miniventilatoren. De stekker met schroefklem (3) is bijvoorbeeld geschikt als LED-aansluiting.

2.2 Leveringsomvang

Adapterstekkers voor universele voedingen, Gebruiksaanwijzing. Een universele voeding wordt niet meegeleverd.

2.3 Bedieningselementen

Zie fig. 1.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 Micro-USB-stekker | 7 DC-stekker 2,5 x 0,7 mm |
| 2 USB Mini-B-stekker | 8 DC-stekker 4,0 x 1,7 mm |
| 3 Schroefaansluiting | 9 DC-stekker 4,8 x 1,7 mm |
| 4 USB-C™-stekker | 10 DC-stekker 5,5 x 2,5 mm |
| 5 DC-stekker 3,0 x 1,1 mm | 11 USB-A aansluiting |
| 6 DC-stekker 3,5 x 1,35 mm | |

3 Gebruik conform de voorschriften

 Dit product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en het daarvoor bedoelde doeleinde. Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Een ander gebruik dan beschreven in het hoofdstuk „Beschrijving en functie“ of in de „Veiligheidsinstructies“ is niet toegestaan. Dit product mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimten. Het niet in acht nemen en niet opvolgen van deze instructies en veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade.

4 Voorbereiding

1. Controleer of de leveringsomvang volledig en onbeschadigd is.
2. Vergelijk de technische gegevens van alle te gebruiken apparaten met elkaar en stel de onderlinge compatibiliteit zeker.

5 Aansluiting en bediening

ATTENTIE! Materiële schade als gevolg van verkeerde uitgangsspanning of polariteit

Te hoge uitgangsspanningen of een verkeerde polariteit kunnen het aangesloten apparaat beschadigen. Meer informatie over polariteit en spanning vindt u in de gebruikershandleiding van uw apparaat of op de voedingseenheid.

- Overbelast het aangesloten apparaat niet.
- Zorg ervoor dat de polariteit correct is.
- Schakel het aangesloten apparaat pas in nadat de juiste uitgangsspanning is ingesteld. Meer informatie hierover en over het juiste gebruik vindt u in de gebruikershandleiding van uw voedingseenheid.
- Zorg ervoor dat de afmetingen van de DC-stekker van uw voedingseenheid 5,5 x 2,1 mm bedragen.
5,5 mm = buitendiameter van de stekker
2,1 mm = binnendiameter van de stekker

1. Bevestig de benodigde adapterstekker op de DC-stekker van uw voedingseenheid (zie afb. 2).
- Zorg ervoor dat de adapterstekker correct en stevig is bevestigd.*
2. Sluit de adapterstekker aan op uw elektrische apparaat.
 3. Koppel alle aansluitingen los na gebruik.

6 Onderhoud, verzorging, opslag en transport

Het product is onderhoudsvrij.

ATTENTIE! Materiële schade

- Haal vóór elke reiniging de stekker van de adapter uit het aangesloten apparaat.
- Gebruik alleen een droge en zachte doek om te reinigen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel en chemische producten.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en stofdichte omgeving en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sla het product koel en droog op.
- Bewaar de originele verpakking voor het transport en gebruik deze.

7 Aanwijzingen voor afvalverwijdering

 Elektrische en elektronische apparaten mogen volgens de Europese AEEA-richtlijn niet met het huisvuil worden weggegooid. De onderdelen daarvan moeten gescheiden bij de recycling of de afvalverwijdering worden ingeleverd, omdat giftige en gevaarlijke onderdelen bij onvakkundige afvalverwijdering de gezondheid en het milieu duurzaam schade kunnen berokkenen. U bent als consument volgens de Duitse Wet op de elektronica (ElektroG) verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te geven aan de fabrikant, de winkel of aan de daarvoor voorziene, openbare inzamelpunten. Bijzonderheden daarover regelt het betreffende nationale recht. AEEA nr.: 82898622

DA Brugervejledning

1 Sikkerhedsanvisninger

Brugsanvisningen er en integreret del af produktet og indeholder vigtige anvisninger for korrekt brug.

- Læs brugsanvisningen helt og omhyggeligt igennem før ibrugtagning.

Brugsanvisningen skal være tilgængelig i tilfælde af usikkerhed, og hvis du giver produktet videre.

- Gem brugsanvisningen.
- Modifier ikke produktet og tilbehøret.
- Kortslut ikke tilslutninger og koblingskredse.

Et defekt apparat må ikke tages i brug, men skal omgående afbrydes fra lysnettet og sikres imod utilsigtet fortsat anvendelse.

- Anvend kun produktet, produktdelene og tilbehøret i fejlfri stand.
- Undgå ekstreme belastninger som varme og kulde, nedbør og direkte solindstråling, mikrobølger samt vibrationer og mekaniske tryk.
- Kontakt forhandleren eller producenten i tilfælde af spørgsmål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan løses ved hjælp af den medfølgende dokumentation.
- Reparer ikke selv defekte produkter, men kontakt forhandleren eller producenten.

Egner sig ikke til børn. Produktet er ikke legetøj!

- Sørg for, at sikre emballage, smådele og isoleringsmateriale mod utilsigtet anvendelse.
- Adapterstikkene ændrer blot stikkets størrelse. Adapterstikkene ændrer ikke spændingen, strømmen eller polariteten i strømforsyningen.

2 Beskrivelse og funktion

2.1 Produkt

Produktet består af et sæt med 11 forskellige adapterstik til strømforsyninger med jævnstrømsstik. Jævnstrømsstik overfører jævnstrøm (DC) fra en jævnstrømskilde (f.eks. en strømforsyning) til et elektrisk apparat. Adapterstikkene fungerer som forlængere til et eksisterende jævnstrømsstik. Disse adapterstik kan blandt andet bruges til følgende enheder: bærbare computere, Bluetooth-højttalere, radioer, routere og miniventilatorer. Stikket med skrueterminal (3) er for eksempel velegnet som LED-stik.

2.2 Leveringsomfang

Adapterstik til universelle strømforsyninger, Brugervejledning. Der medfølger ikke en universal strømforsyning.

2.3 Betjeningselementer

Se Fig. 1.

1 Micro-USB-stik	6 DC-stik 3,5 x 1,35 mm
2 USB Mini-B-stik	7 DC-stik 2,5 x 0,7 mm
3 Tilslutning med skrue-terminal	8 DC-stik 4,0 x 1,7 mm
4 USB-C™-stik	9 DC-stik 4,8 x 1,7 mm
5 DC-stik 3,0 x 1,1 mm	10 DC-stik 5,5 x 2,5 mm
	11 USB-A-tilslutning

3 Bestemmelsesmæssig anvendelse

 Dette produkt er udelukkende beregnet til privat brug og det dertil beregnede formål. Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Enhver anvendelse, der afviger fra kapitlet »Beskrivelse og funktion« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Dette produkt må kun anvendes indendørs i tørre rum. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingskader.

4 Forberedelse

1. Kontrollér, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte.
2. Sammenlign de tekniske data for alle de apparater, som skal anvendes, og forvis dig om, at de er kompatible.

5 Tilslutning og betjening

OBS! Materielle skader som følge af forkert udgangsspænding eller polaritet

For høje udgangsspændinger eller forkert polaritet kan beskadige det tilsluttede udstyr. Oplysninger om polaritet og spænding finder du i brugervejledningen til dit udstyr eller på din strømforsyning.

- Overbelast ikke det tilsluttede udstyr.
- Sørg for, at polariteten er korrekt.
- Start først det tilsluttede udstyr, når den korrekte udgangsspænding er indstillet. Du finder yderligere oplysninger herom og om korrekt betjening i brugsanvisningen til din strømforsyning.
- Sørg for, at DC-stikkets størrelse på din strømforsyning er 5,5 x 2,1 mm.
5,5 mm = stikkets udvendige diameter
2,1 mm = stikkets indvendige diameter

1. Sæt det nødvendige adapterstik på jævnsstrømsstikket på din strømforsyning (se fig. 2).
- Sørg for, at adapterstikket er korrekt og sikkert monteret.
2. Tilslut adapterstikket til dit elektriske apparat.
3. Frakobl alle tilslutninger efter brug.

6 Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport

Produktet er vedligeholdelsesfrit.

PAS PÅ! Materielle skader

- Træk stikket ud af den tilsluttede enhed, før du foretager en rengøring.
- Anvend altid en tør og blød klud til rengøring.
- Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og på et tørt og støvbeskyttet sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Skal opbevares køligt og tørt.
- Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.

7 Om bortskaffelse

 Elektriske og elektroniske apparater må iht. Rådet WEEE-direktiv ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Apparaternes bestanddele skal sorteres og bortskaffes separat på en kommunal genbrugsstation, fordi giftige og farlige bestanddele ved forkert bortskaffelse kan skade sundheden og miljøet. Som forbruger er du forpligtet til efter gældende lov at returnere elektrisk og elektronisk affald til producenten, forhandleren, eller til en offentlig opsamlingssted ved afslutning af produktets levetid. Detaljerne reguleres i de nationale lovgivning. WEEE No: 82898622

SV Bruksanvisning

1 Säkerhetsanvisningar

Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar om korrekt användning.

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och i sin helhet innan du använder produkten.

Bruksanvisningen måste konsulteras om du är osäker på något och medfölja om produkten byter ägare.

- Spara bruksanvisningen.
- Produkten och dess tillbehör får inte modifieras.
- Kortslut inte anslutningar och kopplingskretsar.
- Produkten får inte användas om den är defekt. Koppla i så fall bort den från nätspänningen omedelbart och säkerställ att den inte kan slås på igen av misstag.
- Använd bara produkten, produktdelar och tillbehör om de är i felfritt skick.
- Undvik extrema belastningar som hetta och kyla, fukt och direkt solljus, mikrovågor samt vibrationer och mekaniskt tryck.
- Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid frågor, de-

fekter, mekaniska skador, störningar eller andra problem som inte kan lösas med hjälp av de medföljande anvisningarna.

- Reparera inte defekta produkter själv, men kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.

Inte avsedd för barn. Produkten är ingen leksak!

- Se till att förpackning, smådelar och isoleringsmaterial inte används på annat sätt än avsett.
- Adapterkontaktarna omvandlar endast kontaktstorleken. Adapterkontaktarna omvandlar inte spänningen, strömmen eller polariteten hos strömkällan.

2 Beskrivning och funktion

2.1 Produkt

Produkten består av ett set med 11 olika adapterkontakter för strömförsörjningar med likströmskontakter. Likströmskontakter överför likström (DC) från en likströmskälla (t.ex. en strömförsörjning) till en elektrisk enhet. Adapterkontaktarna fungerar som förlängningar till en befintlig likströmskontakt. Dessa adapterkontakter kan bland annat användas till följande enheter: bärbara datorer, Bluetooth-högtalare, radioapparater, routrar och minifläkter. Kontakten med skruvanslutning (3) lämpar sig till exempel som anslutning för LED-lampor.

2.2 Leveransomfång

Adapterpluggar för universella strömförsörjningar, Bruksanvisning. En universalströmförsörjning ingår inte.

2.3 Kontroller

Se Fig. 1.

1 Micro-USB-kontakt	7 DC-kontakt 2,5 x 0,7 mm
2 USB Mini-B-kontakt	8 DC-kontakt 4,0 x 1,7 mm
3 Kontakt med skruvplint	9 DC-kontakt 4,8 x 1,7 mm
4 USB-C™-kontakt	10 DC-kontakt 5,5 x 2,5 mm
5 DC-kontakt 3,0 x 1,1 mm	11 USB-A-uttag
6 DC-kontakt 3,5 x 1,35 mm	

3 Avsedd användning

 Denna produkt är bara avsedd att användas av privatpersoner och inom angivna användningsområden. Denna produkt är inte avsedd för yrkesmässigt bruk. Produkten får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet "Beskrivning och funktion" eller "Säkerhetsanvisningar". Denna produkt får bara användas i torra inomhusmiljöer. Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och sakskador.

4 Förberedelse

1. Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad.
2. Jämför tekniska data för alla produkter som ska användas och säkerställ att de är kompatibla.

5 Anslutning och användning

NOTERA! Materialskada på grund av felaktig utgångsspänning eller polaritet

Alltför höga utspänningar eller felaktig polaritet kan skada den anslutna enheten. Mer information om polaritet och spänning finns i enhetens bruksanvisning eller på strömförsörjningsenheten.

- Överbelasta inte den anslutna enheten.
- Se till att polariteten är korrekt.
- Använd den anslutna enheten först när rätt utspänning har ställts in. Mer information om detta och om korrekt användning finns i bruksanvisningen för strömförsörjningsenheten.
- Se till att DC-kontaktens storlek på din strömförsörjningsenhet är 5,5 x 2,1 mm.
5,5 mm = kontaktens ytterdiameter
2,1 mm = kontaktens innerdiameter

1. Sätt på den nödvändiga adapterkontakten på likströmskontakten på din strömförsörjningsenhet (se fig. 2).

Se till att adapterkontakten sitter korrekt och säkert.

2. Anslut adapterkontakten till din elektriska enhet.
3. Koppla bort alla anslutningar efter användning.

6 Underhåll, vård, lagring och transport

Produkten är underhållsfri.

NOTERA! Sakskador

- Koppla ur adaptern från den anslutna enheten före varje rengöring.
- Använd endast en torr och mjuk trasa vid rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras utom räckhåll för barn på en torr och dammfri plats.
- Lagra produkten på en torr och sval plats.
- Spara originalförpackningen och använd den om produkten ska transporteras.

7 Avfallshantering

 Elektriska och elektroniska produkter får enligt EU-direktiv WEEE inte kastas i hushållsavfallet. Produktens olika delar måste separeras och skickas till återvinning eller avfallshantering eftersom giftiga och farliga komponenter kan orsaka skador på hälsa och miljö om de hanteras på fel sätt. Du som konsument är förpliktad enligt lag att lämna elektriska eller elektroniska apparater till samlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av apparatens livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. WEEE-nr: 82898622

CS Návod k použití

1 Bezpečnostní pokyny

Návod k použití je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro správné použití.

- Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní návod k použití.

Návod k použití musí být k dispozici při pochybnostech a dalším předání produktu.

- Návod k použití uschovejte.
- Neprovádějte žádné změny na produktu a příslušenství.
- Nezkraťujte připojky a elektrické obvody.

Vadný přístroj nesmíte uvést do provozu, ale musíte jej okamžitě odpojit od elektrické sítě a zajistit proti dalšímu neúmyslnému použití.

- Používejte pouze produkt, díly produktu a příslušenství v bezvadném stavu.
- Zamezte extrémním zatížením, jako je horko a chlad, moko a přímé sluneční záření, mikrovlny a vibrace a mechanický tlak.
- V případě dotazů, závad, mechanických poškození, poruch a jiných problémů, které nelze vyřešit s pomocí průvodní dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.
- Vadné výrobky sami neopravujte, ale obraťte se na prodejce nebo výrobce.

Nevhodné pro děti. Tento výrobek není hračka!

- Zajistěte obal, drobné díly a izolační materiál proti neúmyslnému použití.
- Adaptéry slouží pouze k přizpůsobení velikosti zástrčky. Adaptéry nemění napětí, proud ani polaritu napájení.

2 Popis a funkce

2.1 Produkt

Tento produkt představuje sadu 11 různých adaptérových zástrček pro napájecí zdroje s DC zástrčkami. DC zástrčky přenášejí stejnosměrný proud (DC) ze zdroje stejnosměrného proudu (např. z napájecího zdroje) do elektrického zařízení. Adaptérové zástrčky slouží jako prodloužení stávající DC zástrčky. Mezi zařízení, pro která lze tyto adaptéry použít, patří mimo jiné: notebooky, Bluetooth reproduktory, rádia, routery a mini ventilátory. Zástrčka se šroubovým svorkovým připojením (3) je vhodná například jako konektor pro LED diody.

2.2 Rozsah dodávky

Adaptéry pro univerzální napájecí zdroje, Návod k použití. Univerzální napájecí zdroj není součástí balení.

2.3 Ovládací prvky

Viz Fig. 1.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Zástrčka Micro-USB | 7 Zástrčka DC 2,5 x 0,7 mm |
| 2 Zástrčka USB Mini-B | 8 Zástrčka DC 4,0 x 1,7 mm |
| 3 Šroubovací konektor | 9 Zástrčka DC 4,8 x 1,7 mm |
| 4 Zástrčka USB-C™ | 10 Zástrčka DC 5,5 x 2,5 mm |
| 5 Zástrčka DC 3,0 x 1,1 mm | 11 Zásuvka USB-A |
| 6 Zástrčka DC 3,5 x 1,35 mm | |

3 Použití dle určení

 Tento produkt je určen výhradně pro soukromé použití a pro stanovený účel. Tento produkt není určen pro komerční použití. Jiné použití než použití popsané v kapitole „Popis a funkce“ nebo v „Bezpečnostních pokynech“ není dovoleno. Tento produkt se smí používat jen v suchých místnostech. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám.

4 Příprava

1. Zkontrolujte úplnost a neporušenost obsahu dodávky.
2. Porovnejte technická data všech používaných přístrojů a zajistíte kompatibilitu.

5 Připojení a ovládání

DŮLEŽITÉ! Poškození materiálu v důsledku nesprávného výstupního napětí nebo polarit

Příliš vysoké výstupní napětí nebo nesprávná polarita mohou poškodit připojené zařízení. Podrobnosti o polaritě a napětí najdete v uživatelské příručce k zařízení nebo na napájecím zdroji.

- *Nepřetěžujte připojené zařízení.*
- *Zajistěte správnou polaritu.*
- *Připojené zařízení uvádějte do provozu až po nastavení správného výstupního napětí. Další informace k tomuto tématu a ke správnému provozu najdete v uživatelské příručce k napájecímu zdroji.*
- *Ujistěte se, že rozměry stejnosměrné zástrčky vašeho napájecího zdroje jsou 5,5 x 2,1 mm.
5,5 mm = vnější průměr konektoru
2,1 mm = vnitřní průměr konektoru*

1. Na stejnosměrný konektor napájecího zdroje nasadte požadovaný adaptér (viz obr. 2).

Ujistěte se, že je adaptér správně a pevně nasazen.

2. Připojte adaptér k elektrickému zařízení.
3. Po použití odpojte všechna připojení.

6 Údržba, péče, skladování a přeprava

Produkt je bezúdržbový.

DŮLEŽITÉ! Věcné škody

- Před každým čištěním odpojte adaptér od připojeného zařízení.
- Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.
- Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie.
- Skladujte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a v suchém prostředí chráněném před prachem.
- Skladujte v chladu a suchu.
- Uschovejte originální obal a použijte jej pro přepravu.

7 Pokyny k likvidaci

 Elektrické a elektronické přístroje se podle evropské směrnice WEEE nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Jejich součásti se musí odevzdat k recyklaci nebo k likvidaci jako tříděný odpad, protože toxické a nebezpečné složky mohou při neodborné likvidaci trvale poškodit životní prostředí. Jako spotřebitel jste povinni podle zákona o odpadech vrátit elektrické a elektronické přístroje na konci jejich životnosti výrobci, prodejci nebo bezplatně veřejnému sběrnému místu. Podrob-

nosti jsou upraveny příslušným zákonem státu. WEEE číslo: 82898622

PL Instrukcja obsługi

1 Zasady bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu i zawiera ważne zasady prawidłowego użytkowania.

• Szczegółowo zapoznać się z całą instrukcją obsługi.
Instrukcja obsługi musi być dostępna w przypadku wątpliwości podczas obsługi, a także w razie przekazania produktu innym osobom.

- Przechować instrukcję obsługi.
 - Pod żadnym pozorem nie otwierać obudowy.
 - Nie modyfikować produktu ani wyposażenia dodatkowego.
 - Nie zwierać przyłączy ani obwodów sterujących.
- Uszkodzonego urządzenia nie wolno uruchamiać, lecz niezwłocznie odłączyć od sieci i zabezpieczyć przed przypadkowym dalszym użyciem.
- Korzystać jedynie z produktu, części produktu i wyposażenia dodatkowego w nienagannym stanie.
 - Unikać skrajnych obciążeń, takich jak wysoka i niska temperatura, wilgoć i bezpośrednie działanie promieni słonecznych, mikrofały oraz wibracje i nacisk mechaniczny.
 - W razie pytań, awarii i uszkodzeń mechanicznych, usterek i innych problemów, których nie można rozwiązać na podstawie dołączonej dokumentacji zwrócić się do dystrybutora lub producenta.
 - Nie naprawiać uszkodzonego wyrobu samodzielnie – zwrócić się do sprzedawcy albo producenta.

Nie nadaje się dla dzieci. Ten produkt nie jest zabawką!

- Zabezpieczyć opakowanie, drobne części i materiał izolacyjny przed przypadkowym użyciem.
- Wtyczki przejściowe służą wyłącznie do zmiany rozmiaru wtyczki. Wtyczki przejściowe nie zmieniają napięcia, prądu ani polaryzacji zasilania.

2 Opis i funkcja

2.1 Produkt

Produkt ten stanowi zestaw 11 różnych wtyczek adapterowych do zasilaczy wyposażonych we wtyczki prądu stałego (DC). Wtyczki DC służą do przesyłania prądu stałego (DC) ze źródła prądu stałego (np. zasilacza) do urządzenia elektrycznego. Wtyczki adapterowe stanowią przedłużenie istniejącej wtyczki DC. Zakres zastosowań tych wtyczek adapterowych obejmuje między innymi następujące urządzenia: laptopy, głośniki Bluetooth, radia, routery i miniaturowe wentylatory. Wtyczka z zaciskiem śrubowym (3) nadaje się na przykład jako złącze do diod LED.

2.2 Zakres dostawy

Wtyczki przejściowe do uniwersalnych zasilaczy, Instrukcja obsługi. W zestawie nie ma uniwersalnego zasilacza.

2.3 Elementy obsługowe

Patrz Fig. 1.

1 Wtyczka micro-USB	7 Wtyczka DC 2,5 x 0,7 mm
2 Wtyczka USB Mini-B	8 Wtyczka DC 4,0 x 1,7 mm
3 Złącze z zaciskiem śrubowym	9 Wtyczka DC 4,8 x 1,7 mm
4 Wtyczka USB-C™	10 Wtyczka DC 5,5 x 2,5 mm
5 Wtyczka DC 3,0 x 1,1 mm	11 Gniazdo USB-A
6 Wtyczka DC 3,5 x 1,35 mm	

3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

 Produkt służy wyłącznie do użytku prywatnego i do tego celu został przewidziany. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Użytkowanie w sposób inny niż opisano w rozdziałach „Opis i funkcje” oraz „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” jest niedopuszczalne. Niniejszy produkt

może być stosowany wyłącznie w suchych po mieszczeniach. Nieprzestrzeganie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych.

4 Przygotowanie

1. Sprawdzić zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności.
2. Porównać dane techniczne wszystkich urządzeń i zapewnić kompatybilność.

5 Przyłącze i obsługa

UWAGA! Szkody materialne spowodowane nieprawidłowym napięciem wyjściowym lub polaryzacją

- Zbyt wysokie napięcia wyjściowe lub nieprawidłowa polaryzacja mogą spowodować uszkodzenie podłączonego urządzenia. Szczegółowe informacje na temat polaryzacji i napięcia można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia lub na zasilaczu.
- Nie należy przeciążać podłączonego urządzenia.
- Należy upewnić się, że polaryzacja jest prawidłowa.
- Podłączone urządzenie należy uruchamiać dopiero po ustawieniu prawidłowego napięcia wyjściowego. Więcej informacji na ten temat oraz na temat prawidłowej eksploatacji można znaleźć w instrukcji obsługi zasilacza.
- Należy upewnić się, że tytek prądu stałego zasilacza ma wymiary 5,5 x 2,1 mm.
5,5 mm = średnica zewnętrzna wtyku
2,1 mm = średnica wewnętrzna wtyku

1. Założyć odpowiednią wtyczkę adaptera na tytek prądu stałego zasilacza (patrz rys. 2).
Upewnij się, że wtyczka adaptera jest prawidłowo i bezpiecznie zamocowana.
2. Podłączyć wtyczkę adaptera do urządzenia elektrycznego.
3. Po zakończeniu użytkowania odłączyć wszystkie połączenia.

6 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

Produkt jest bezobsługowy

UWAGA! Szkody materialne

- Przed każdym czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę zasilacza od podłączonego urządzenia.
- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemii.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu chronionym przed pyłem.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechować oryginalne opakowanie i skorzystać z niego w przypadku transportu.

7 Wskazówki dotyczące odpadów

 Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE urządzenia elektryczne i elektroniczne nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ich elementy składowe trzeba osobno przekazać do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo zutylizowane substancje toksyczne lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić zdrowiu i środowisku.
Po zakończeniu przydatności produktu, klienci są zobowiązani obowiązującymi przepisami do usuwania urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez ich bezpłatne przekazanie producentowi, dostawcy lub przekazanie do publicznych miejsc zbiórki. Szczegóły są regulowane przepisami krajowymi. WEEE Nr.: 82898622