



PARTYBOX310

Bærbar festhøjtaler med flotte lyseffekter og den kraftfulde JBL-signaturlyd



reddot winner 2020



Utrolig JBL-lyd med flotte lyseffekter.

Kraftfuld lyd, flotte lyseffekter og utrolig ydelse skiller denne højtaler ud fra mængden. JBL PartyBox 310 samler en komplet fest i en transportabel, stænksikker maskine uden sidestykke. Skru op for din yndlings-playliste overalt: fra hjemlig komsammen til dans på stranden. Få den helt store feststemning frem med 240 watt JBL-signaturlyd og et synkroniseret lysshow, der svinger med rytmen. Sæt stikket i, og hold festen i gang hele natten. Eller rul den over til lejrålet, og udnyt de 18 timers batteritid. Start en fest med JBL PartyBox 310.

Funktioner

- ▶ Kraftfuld JBL-signaturlyd
- ▶ Lys natten op
- ▶ Hold festen i gang
- ▶ Tag den med overalt. Fest overalt!
- ▶ Spring ud
- ▶ Spil højt. RIGTIG højt
- ▶ Lydeffekter sætter festen i gang
- ▶ DJ i mørket
- ▶ Det hele er i appen
- ▶ Stå fast. Ind med god lyd
- ▶ Syng en solo – eller en duet – med indbygget karaoketilstand
- ▶ Stream din musik på din måde
- ▶ Tryk "Play" på en af dine playlister
- ▶ Føl elektriciteten



Funktioner og fordele

Kraftfuld JBL-signaturlyd

Rundt om hjørnet eller på stranden: Sørg for, at man kan høre din fest med 240 watt kraftig JBL-signaturlyd. Syng, rap, spil guitar – og skru så op for bassen, og se, hvordan der kommer gang i dansegulvet.

Lys natten op

Fortryl dit publikum med et fascinerende og dynamisk lysshow, der danser til musikken. Der findes en indstilling til enhver atmosfære med diskrete og pulserende lyseffekter.

Hold festen i gang

Hold den gående hele vejen fra start til den lyse morgen med 18 timers musik for fuld udblæsning. Vil du feste endnu længere? Så sæt JBL PartyBox 310 i en stikkontakt, og dans hele weekenden.

Tag den med overalt. Fest overalt!

Hvem siger, at kun klubber har stor lyd? Med teleskophåndtag og indbyggede, letglidende hjul kan du flytte festen fra din terrasse til parken – og alle steder derimellem.

Spring ud

Tag den fra en fest i baghaven til et poolparty. JBL PartyBox 310 er udstyret med IPX4 vandbeskyttelse og holder musikken i gang – uanset vejret.

Spil højt. RIGTIG højt

Tilslut compatible højttalere trådløst med TWS (True Wireless Stereo) via Bluetooth for at tilslutte op til 2 party-højttalere eller med kabel fra RCA-udgangen.

Lydeffekter sætter festen i gang

Få det endnu sjovere med festlige lydeffekter, der ikke kan ignoreres. Vælg et signalhorn, bifald – endda et "buu" – for at få dine gæster til at huje og grine med.

DJ i mørket

Festen stopper ikke, når solen går ned. Kontrolpanelet på JBL PartyBox 310 har indbygget baggrundsbelysning, som aktiveres i mørke. Du kan holde gang i musikken uden behov for en lommelygte.

Det hele er i appen

Styr din fest fra din telefon med PartyBox-appen. Uanset om du står på DJ-podiet eller slapper af under træerne. Skift numre, lav om på lysshowet, styr karaokefunktioner og meget mere med få tryk og strygebevægelser.

Stå fast. Ind med god lyd

Løft festen til nye højder – bogstavelig talt. JBL PartyBox 310 passer til de fleste højttalerfødder, så du kan hæve den fra jorden, så den ses og lyder endnu bedre. (Højttalerfødder medfølger ikke).

Syng en solo – eller en duet – med indbygget karaketilstand

Det er din tur til at indtage rampelyset. Dobbelte indgange til mikrofon og guitar gør enhver fest til en karokefest, og den indbyggede vokalstemning får din stemme til at lyde fantastisk.

Stream din musik på din måde

Sange. Playlister. DJ-mixes. Spil, hvad du vil, når du vil. Fra din telefon eller en anden enhed med Bluetooth. Alt, du har brug for, er musikken. Og lysten til af spille den højt.

Tryk "Play" på en af dine playlister

Hør dine yndlingsange, uden at du behøver bede om det. Smid din playliste på en USB-nøgle, sæt den i den indbyggede USB-port, og spil dine favoritnumre. Nemt og ubesværet.

Føl elektriciteten

PartyBox 310 kan sættes i overalt, hvor der er en stikkontakt, fra havefester til halfester. Tager du festen med på farten? Slut den til din bil, autocamper eller partybus for at holde stemningen gående, så længe dine gæster kan holde dansen gående.

* 18 timers afspilning er kun til reference og kan variere alt efter musikindhold og batteriets tilstand efter mange op- og afladninger. Det kan opnås med en foruddefineret musikliste, lysshowet slukket, lydstyrken på 18 og trådløs afspilning via Bluetooth.

Hvad er der i æsken:

- 1 x JBL PARTYBOX 310
- 1 x lynstartguide
- 1 x garantikort
- 1 x sikkerhedsark
- 1 x strømkabel (stiktype varierer efter region)

Tekniske specifikationer:

- ▶ Modelnavn: JBL PartyBox 310
- ▶ Enhed: 2 x 6.5" (176 mm) bashøjttalere + 2 x 2,5" (65 mm) diskant-højttalere
- ▶ Samlet udgangsstrøm: 240 W RMS
- ▶ Frekvensområde: 45 Hz–20 kHz (-6dB)
- ▶ Signal til støj-forhold: > 80 dBA
- ▶ Strømforsyning: 100-240 V – 50/60 Hz
- ▶ Standby strømforbrug: <2 W med BT tilslutning; <0,5 W uden BT-forbindelse
- ▶ Bluetooth®-version: 5.1
- ▶ Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- ▶ Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2,4–2,48 GHz
- ▶ Bluetooth-sendeeffekt: 15 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth-sendermodulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
- ▶ Bluetooth-rækkevidde: Cirka 10 m (33 fod)
- ▶ USB-format: FAT16, FAT32
- ▶ USB-filformat: mp3, wma, wav
- ▶ Batteritype: Lithium-ion 72 Wh
- ▶ USB-udgang: 5 V/2,1 A
- ▶ Digital indgang: Bluetooth / USB-9dBFS
- ▶ Batteriopladningstid: <3.5 timer
- ▶ Afspilningstid på batteri: <18 Timer*
- ▶ Produktdimensioner (B x H x D): 325.6 x 687.7 x 367.8 mm / 12.8 x 27 x 14.5 in
- ▶ Pakkedimensioner (B x H x D): 792 x 430 x 388 mm / 31.18 x 16.93 x 15.28 in
- ▶ Nettovægt: 17.42 kg / 38.4 lbs
- ▶ Bruttovægt: 19.1 kg / 42.11 lbs